



Force Master 1 2000 MK

取 扱 説 明 書

このたびは、シマノ ForceMaster 2000 MK をお買い上げいただきまし ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、リール同様大切に保 て、まことにありがとうございます。

存してくださいますようお願い申し上げます。

\mathcal{L}	一川・ソフロ町に工
特長8	アラーム (船べり)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
探見丸システムについて・・・・・・・11	棚または底の水深をメモリーする方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
デジタルカウンターの各部の名称・メニュー画面の操作・・・・・・・・・12	2通りの棚の取り方・上からモードと底からモード・・・・・・・・・・・・47
メニューで設定の変更が可能な機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・ 14	上からモードの実釣編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
各部の名称・・・・・・・・・・・16	底からモードの実釣編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
電源とケーブルについて・・・・・・・18	2通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード・・・・・・・・・・・・50
学習方法20	さそいの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
学習モードー覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21	さそいの学習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
学習方法 1. 簡単・便利な NEW SLS Ⅲ PE ライン学習 (E1) ······ 22	釣りでさそい機能を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
学習方法 2. 簡単・便利な NEW SLS Ⅲ ナイロン・フロロ学習 (E2) ······ 24	仕掛回収時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
学習方法 3. 簡単・便利な NEW SLS Ⅲ 下巻き学習 (E3) ······ 26	フカセモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
学習方法 4. 従来の SLS ∥ PE ライン学習 (L1) · · · · · · · · 30	糸巻学習補正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
学習方法 5. 従来の SLS 下巻き学習 (L2)・・・・・・・・・・32	探見丸システム接続時の機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
糸巻学習後の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36	お取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
色々なテクニック・・・・・・・・・・39	仕様72
0 (ゼロ) セットの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	故障かな?と思われたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
高切れの補正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42	製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内/サービスネット ・・・・・・ 75
S A-RB	

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

小警告



高温注意


●バッテリー、船電源の所定 電圧(DC12~14.8ボ ルト)以外を使用しないで ください。

所定の電圧以外を使用する と、電動リールが発熱し、 カウンター部の電子部品の 破損や、手を火傷する恐れ があります。

●家庭用交流電源につながないでください。 回路が破損し発火発煙の恐

れがあります。

●電源コネクターやワニロク リップに異常な発熱があっ た場合は、使用を中止して ください。





●電動リールのブレーカーが何度も作動するような場合は、対象魚/シカケの負荷に対して電動リールの仕様が適合していないと考えられます。

警告

そのままご使用になられますと、モーターや カウンターユニットが異常な発熱を起こし、 焼損する場合があります。この場合は電動 リールの番手を一つ上げてご使用ください。



警告

●バッテリーマーク(**国**または**□**)が点灯、 点滅している場合はバッテリー電圧が低下し ており、電動リールの性能を十分に発揮でき ないだけでなく、モーター、カウンターユ ニットに負荷が加わり故障の原因となる場合 がありますので、使用を中止し十分に充電し たバッテリーに交換してご使用下さい。



警告


●船電源、鉛バッテリー等をご使用になる場合は 低電圧でご使用にならないようお願いします。 デジタルカウンター表示部にバッテリーマーク (■ または ■) が点灯、点滅している状態 で、高負荷巻き上げ(大電流が流れる)を行い ますと、デジタルカウンター内部の電子部品 が破損し、レンズが飛び出る場合があります。

⚠ 警告



<u>指をはさまれない</u> よう注意


- ●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、怪我をする恐れがあります。指をはさんだ場合は電源をOFFにし、電動リールを解体してください。
- ●ハンドルとボディの間に手を はさむと、けがをする恐れが あります。



●電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤動作等を発生させご使用者に動悸、目まいが起こる場合がございます。



警告



⚠ 警告








- ●カウンターレンズ内側に水滴や曇りが見られた場合は直ぐにケーブルを外してください。そのまま使い続けると、誤動作し穂先を折ったり、破片で怪我をする恐れがあります。
- ●電動カウンターのレンズやケースに ヒビ割れ、クラックがある場合は使 用を中止してください。水が内部に 侵入するとショートして回路が破損 し、モーター制御が出来なく恐れが あります。



警告

- ●電動リールやカウンター表示 部から焦げ付いた匂いや煙、 異常な発熱が出た場合は直ぐ に使用を中止してください。 そのまま使い続けると発火発 煙の恐れがあります。
- ●巻き上げが止まらない場合は 直ちに電源コネクターを外す か、バッテリーからワニロク リップを外してください。





注意

●電動リールをご使用中、表示画面が消えた時にリールのハンドルを使用し巻き上げると、正常にラインのカウントが出来ません。(※ラインとカウント表示に誤差が発生します。)そして表示画面が復帰後、電動リールのモーターで巻き上げると船べり停止が出来ず、仕掛け巻き込みの原因となります。

場合によっては穂先を破損する可能性があり ますので、表示画面が消えた場合はその原因を 取り除き、表示画面が復帰した後でライン回収 を行ってください。



/ 注意




注意

●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。




<u>指をはさまれない</u> よう注意

●糸が勢いよく出ている時、 又は、糸を巻いている時に 糸を掴んだりしないでくだ さい。糸で指を切ったり切 断する恐れがあります。



回転物注意


●回転しているスプールに触れないでください。けがを する恐れがあります。





回転物注意

●指を本体とスプール等 の回転部に差し込まな いでください。 指を怪我したり、切断 する恐れがあります。





<u>注意</u>


●電動リールはリールシートにしっかり固定してご使用ください。 ガタ付きがある場合や固定出来ない場合は、ご使用を控えてください。 釣行中に外れたりすると、怪我を 負う恐れがあります。

/ 注意



注意

●幼児の手の届く所では、保管、使用しないでください。





注意


●落下等の衝撃によりカウンターが破損し、誤動作する恐れがあります。 強い衝撃が加わらないようにしてください。





注意


●ケーブル等を身体に巻きつ けたりしないでください。 魚のヒキによっては海に 落ちる可能性があります。





注意


●釣行後に電動リールをメンテナンスをする場合は、必ずケーブルをバッテリーから外して行ってください。急にスプールが回りだしたりすると、怪我や電動リールの破損の恐れがあります。



<u>/!\</u>

注意

●電源をつなぐ前に、必ず ドラグを十分にゆるめて から接続してください。 故障時にモーターが回り 放しになり、仕掛けを巻 き込み、竿を破損する恐 れがあります。




注意




分解禁止

- ●本体を改造したりしないで ください。電動リールの性 能を損ない、安全機能が働 かなくなり怪我をしたりす る恐れがあります。
- ●ケーブルの改造はしないでください。電動リールの性能を損なったり、発熱や発火する恐れがあります。



注意


●船べり停止位置は巻き上げ 張力等によってズレる事が あります。停止位置がズレ てきた場合は「Oセット」 して補正してください。 停止位置がズレると竿の穂 先を折ったりする恐れがあ ります。






注意

●濡れた手でケーブルのワニロクリップの金属部やバッテリー、船電源の端子を触らいないでください。感電する恐れがあります。



注意

●ケーブルを電動リールに 接続する時は、端子部が 濡れていない事を確認し て接続してください。 濡れていると海水により ショートと発火、発煙し 火傷する恐れがあります。





●根掛かりした時は竿をあおらず、糸をロッド キーパーや、しつかりとした船べりに巻きつけ、船で糸を切るようにしてください。


<u>注意</u>

! 注意



注意

●メンテナンス後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥は止めてください。 樹脂が変形したりする恐れがあります。



モーターの誤作動についてのご注意

●本電動リール表示部は10mの耐水圧性能により防水が確保されています。

しかし、落下等の強い衝撃により表示部に破損やクラックが起こり内部に海水が浸入した場合、モーター制御が出来なくなる事があります。

突然、糸を巻き上げる等の誤作動により怪我をする可能性がありますので、表示部のクラックや破損を発見した場合は、ケーブルを抜いて即座に使用を中止し、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。またお近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄の営業所へお問合せ下さい。

●本電動リールの使用電源保証範囲はDC12~14.8V までです。これより大きな電源や家庭用交流電源等を使用 した場合、表示部の電子回路が破損しモーター制御が出来 なくなります。

また、発煙発火の可能性もありますので、必ず使用電源を ご確認の上、使用してください。



糸落がさらにスムーズに…

e-センタリングシステム。

クラッチをOFFにし、シカケ落下中にレベルワインド位置がオートでセンターに移動し、糸落がさらにスムーズになります。



穂先への仕掛巻込防止機能・アタリをお知らせ…

フカセモード。

□ P61~62参照

フカセモード時は「仕掛巻込防止機能」、「アタリ検知アラーム」の2つの機能が有効になります。



ドラグが滑ると爽快に響く…

e-エキサイティングドラグサウンド。

P15参照

エキサイティングドラグサウンドが電子音になりました。アングラーを白熱させる音が鳴り響きます。



錆、塩噛みに強いボールベアリング…

シールドタイプS A-RB内蔵。 [2] P43参照

従来のA-RB (アンチラストベアリング) の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させた S A-RBを適材適所に配置したことにより更なるスプールフリーが実現! A-RB 処理による防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による"塩噛み"をも減少させています。



糸ふけを取る時やさそいをする時に…

チョイ巻。

P12·14参照

ボタンを押している間、電動で巻き上げることができます。



2種類の巻き上げ方法を状況に応じて選択可能な…

「楽楽モード」「速度一定モード」 切り替え。 P50~51参照

巻き上げパワーが一定の「楽楽モード」と、巻き上げスピードが一定の「速度一定モード」の切り替えで状況に応じた巻き上げが可能です。



コマセ振りや仕掛け回収のタイミングを計る目安に…

棚タイマー。

P12参照

仕掛けが目標の棚に到達してからの経過時間を表示します。



巻き上げフィーリング抜群の…

スーパーストッパー II

アソビがないのでシャクリに威力を発揮します。



糸落のスピードを安定させ、釣果UPに…

糸落スピードの目安を表示。 № P12参照



魚の大きさや匹数の目安などに…

電動巻上負荷表示。

P13·15参照



このクラストップレベルの…

軽量コンパクト化を実現。



さらに磨きのかかった…

ハイスピード&ハイパワーを装備。



軽いオモリでも底取り簡単…

スーパーフリースプール。 P17・43参照

クラッチをOFFにするとスプールが完全フリーとなり、軽いオモリでの底取りも簡単になります。

ご注意: クラッチをOFFにして糸を出す時は、レベルワインドは連動しません。ドラグが滑っている時は、レベルワインドがスプールと同期しない場合があります。



より正確に何回でも狙った水深にシカケを落とす…

0 (ゼロ) セット。 P40~41参照

シカケが水面にあるときを0メートルとして設定できますから、狙った水深に、より正確にシカケを投入できます。



竿を立てたときにシカケが手元に戻ってくる…

船べり自動停止。 P44~45参照

船べり停止位置が自動的に設定されますから、船べり停止後、 竿を立てるだけでシカケが手元に戻ります。



シカケ回収にかかる時間を表示…

仕掛回収時間。

□ P60参照

電動巻き上げ時に、シカケが船べりに回収されるまでにかかる時間を表示します。



高切れをワンタッチで修正する…

高切れ補正。

P42参照

高切れした場合は、再度シカケを結びシカケを水面に合わせて 0セットボタンを押してください。カウンターが修正されます。



レバー操作で巻き上げパワーまたはスピードをらくらく調整… **テクニカルレバー。** P16·50~51参照



プログラマ不要の新 SLS 方式…

SLS III (シマノ・ラインプログラム・システム3) 搭載。

簡単・便利になりました。 より正確な棚取りが可能です。

P20~35参照



カウンターと道糸のズレを釣り場で補正…

糸巻学習補正。

P63~65参照



メモリーした水深をメモ欄に表示…

棚メモ。

P46参照

棚または底の水深をメモリーして表示しておけます。底から モード時はメモ位置を 0 とした水深をメモ欄に表示します。





メモ水深の表示方法を選択できる…

「上からモード」「底からモード」 切り替え。 P47~49参照

釣場、釣り方、対象魚など場合に応じて底からの水深を確認したい場合、メモ水深の表示方法を切り替えできます。 上からモード時はメモ水深を表示していますが、底からモードを選択するとメモ位置を0とした水深が確認できます。




名人のさそい・お好みのさそい動作をリールが再現…

さそい動作再現。

P52~59参照


電動リールにさそい動作を再現させることができます。 さそいパターン「3段シャクリ」「2段シャクリ」「ウィリー」 の選択、または「学習」でオリジナルのさそいパターンを入力・ 選択することもできます。

探見丸システムを組み合わせれば、 さらに便利に!





探見丸と組み合わせることで双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。



テクニックマスター。





釣人の感性に忠実な「さそい動作」をリールが再現するシマノテクニックマスター(TM)が、探見丸で便利に操作できます。あらかじめインプットされた代表的なさそいパターンの使用や、さそい幅の指定などが可能です。また、操作を覚える必要はなく、ディスプレイの説明にそって操作をすれば簡単にマスターできます。

本文の説明中に 次のようなマークが 出てきた場合は…

ご注意:

本文の説明中に出てくる カウンター内の数値・ 設定などは、例として 表示している場合が あります。 全く同じ表示になる わけではありません。 קישיון

指し示された ボタンを**3秒以上** 長押しして ください。



指し示された

ボタンを3秒未満

ください。


チョイ押しして

探見丸システムについて(探見丸システムを組み合わせた場合の機能については66~67ページへ!)



探見丸システム 親機からの魚探映像を無線でキャッチ。船べりで魚探が見える!

あらかじめ遊漁船に設置された親機魚探からの情報を探見丸がキャッチ。釣座に居ながらにして魚探の映像を見ることができる画期的なシステムです。〔探見丸対応遊漁船につきましては、弊社ホームページ、パンフレット等をご覧下さい。〕 **※ご注意** 探見丸に映る映像はご自身の位置ではなく、親機送受波器の位置映像です。



さらに探見丸システム対応電動リールと組み合わせることで、双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

- **1. 電動リールの操作が探見丸で可能に** [さそい、棚停止、オートシャクリetc.]
- **2. 電動リールからのデータを探見丸で表示** [リール水深、棚タイマーetc.]
- 3. 双方のデータを組み合わせて より便利な情報を表示 「シカケ軌跡、さそい幅etc.]
- ※この電動リールでは棚停止・オートシャクリの 操作はできません。電動リールの機種によって 使える機能は異なります。

この電動リールは探見丸システム対応機種です。 探見丸システムを組み合わせた場合の機能については66~67ページをご覧下さい。

デジタルカウンターの各部の名称・メニュー画面の操作

◎テクニカルレバーの設定表示・

テクニカルレバーの操作時に

巻き上げパワーまたはスピードを表示します。

※「0~Hi」の31段階

◎棚タイマー -

仕掛けが目標の棚に到達してからの

経過時間を表示します。

※0~59秒は1秒単位、

1~99分は1分単位で表示します。100分経過すると0秒に戻ります。

◎糸落スピード表示 ―

糸落のスピードの目安を表示します。

※表示中は"()"が点滅します。

◎フカセモード —

フカセモード時は"()"が消えます。

◎棚メモー

上からモード時はメモした水深を、

底からモード時はメモ位置をゼロと表示します。

■チョイ巻/さそいボタン -



チョイ巻機能が ON の時、ボタンを押している間、 電動で巻き上げることができます。

巻き上げのスピードは $[0 \sim Hi]$ まで変えることができます。(初期設定は15になっています。)

※チョイ巻機能をONにしますと、

さそい機能は自動的にOFFになります。

※船べり停止以降は、チョイ巻を無効にしています。




さそい機能が ON の時、さそい動作がスタートします。

途中停止、再スタートもこのボタンで行います。

※さそい機能をONにしますと、

チョイ巻機能は自動的にOFFになります。

※船べり停止以降は、さそいを無効にしています。



- ◎現在の水深

水面からの水深を表示します。

※水深は 10cm 単位です。100m 以上は 下図のように 1m 単位になります。

999 → 1001

◎各機能作動時のお知らせ

さそい動作中:

(さそい) が表示されます。

楽楽モードへ切り替え時:

「ピッ」のアラームが鳴り (楽) が3秒間表示されます。

速度一定モードへ切り替え時:

「ピッ」のアラームが鳴り (**速**) が 3 秒間表示されます。

◎雷圧不足のお知らせ

電圧が不足した場合に ■ が点滅で表示されます。(不足時以外の電圧の状態はメニュー画面で確認できます。)

■0セット/メモボタン



0セットします。

仕掛けを水面に合わせて0セットしてください。

※水深表示が10.1m以上で高切れ補正します。結びなおした仕掛けは水面に合わせ高切れ補正してください。




棚をメモします。

選択しているモードにより、表示される内容は異なります。

《電動巻上負荷表示、仕掛回収時間がONの時》

下図のように「○現在の水深」の下段に表示されます。



◎現在の水深

◎仕掛回収時間

仕掛回収時間ON時は 電動巻き上げの際、 シカケ回収にかかる時間 を表示します。

◎雷動巻上負荷表示

電動巻上負荷表示ON時は、モーターで 巻き上げ時、ラインテンションの目安を 表示します。負荷の大きさにより、 数字が [0~9] まで変化します。

■メニュー/楽・速ボタン



押すごとに速度一定モードと ワンタッチ 楽楽モードの切り替えができます。 巻き上げ中の操作も可能です。

> モードの切り替え時に〔楽〕(楽楽モード) または (速)(速度一定モード)をカウンターに3秒間表 示して、作動したモードをお知らせします。



メニュー画面が表示されます。

メニューから各機能の設定を変更できます。

メニュー画面の操作方法は 右図をご覧ください。

《メニュー画面の基本操作》

メニューボタンを3秒以上押すと「ピピッ」のアラームが鳴り、 下記のメニュー画面が表示されます。

◎メニュー画面

カーソルの移動でメニューの リストがスクロールします。 メニューから設定変更できる 機能の一覧は、次ページを ご覧ください。

◎カーソル -

メニューを反転表示します。 機能の選択に使用します。

各ボタンの割り当てを表示 しています。操作の際の ガイドにご使用ください。

◎電圧の状態

バッテリーまたは電源の 電圧を下図のように お知らせします。

() ()

充分な電圧(点灯)

1

やや不足した雷圧(点灯)

不足した雷圧(点滅)

各ボタンでカーソルが上下に移動します。 数値の設定の場合は値が1ずつ増減します。

カーソルで選択した機能(また は設定した数値) を決定します。

水深画面に戻る場合はメニュー画面から「水深画面へ」を選択し、決定してください。

SHIMANO

▼ ▲ 決定

のセット

決定

モーターでの巻き上げ、もしくはハンドルで巻き上げますと、メニュー画面から水深 画面に戻ります。

メニューから設定変更できる機能の一覧は、次ページをご覧ください。



メニューで設定の変更が可能な機能一覧



各機能の設定後は、メニュー画面に戻ります。 水深画面に戻る場合はメニュー画面から「水深画面へ」を選択し、 決定してください。

※初期設定から設定を変えられた場合、電源を OFF されましても、 設定は記憶されます。

■チョイ巻



機能のON/OFFが可能です。 ONを決定するとチョイ巻スピード $[0] \sim [Hi]$ の 選択ができます。



チョイ巻スピードの設定

ONの決定時に表示されるチョイ巻スピード設定画面 (上図右) で操作します。 数値を▼▲ボタンで増減してお好みのスピードに設定し、決定ボタンを押し てください。

※チョイ巻機能をONにしますと、さそい機能は自動的にOFFになります。

→12ページの説明もご覧ください。

さそい(さそい機能)

機能のON/OFFが可能です。

ONを決定するとさそい動作パターンの選択、オリジナル動作の入力・ 選択ができます。

※さそい機能をONにしますと、チョイ巻機能は自動的にOFFになります。

- ※探見丸接続時は電動リール側からの設定変更ができなくなります。探見丸側から のみ変更可能です。
- →詳しい操作と説明は52~59ページへ

上/底 (上からモード/底からモード)

上からモードと底からモードを切り替えできます。

→詳しい操作と説明は47~49ページへ

ドラグ (e-エキサイティングドラグサウンド)



ドラグが滑ると爽快に音が鳴ります。 エキサイティングドラグサウンドが電子音になりました。 アングラーを白熱させる音が鳴り響きます。

負荷表示 (電動巻上負荷表示)

表示のON/OFFが可能です。

→13ページの説明もご覧ください。



フカセ (フヵセモード)

機能のON/OFFが可能です。

ONを決定するとアタリ検知アラームのスピード $[0] \sim [Hi]$ の選択ができます。

フカセモードをONにされますと、仕掛巻込防止機能とアタリ検知アラームの 2つの機能が有効になります。

※糸巻学習「フロロ学習 E2 | の終了後は、フカセモードが自動的にON になります。

→詳しい操作と説明は61~62ページへ

回収時間 (仕掛回収時間)

表示のON/OFFが可能です。

→詳しい操作と説明は60ページへ

★養補正 (糸巻学習補正)

カウンターの水深と実際のラインマーカーのずれの補正が可能です。

→詳しい操作と説明は63~65ページへ

■リールデータ


リールデータ(巻上距離・使用時間)の確認ができます。

水深画面へ

メニュー画面を抜けて、水深画面へ戻ります。



各部の名称




サムレスト&クイックリターンクラッチ

クラッチOFFの時レバーを押すと、クラッチがONになります。

ロッドを持っている手で素早く操作できます。 ハンドル正転または手で戻してもONできます。

ON :シカケの巻き上げ

OFF: スプールをフリーにしてシカケをおろします。



電源とケーブルについて

1 お取り扱い上の注意

【電源について】

電源は直流 (DC) 12Vです。公称電圧が12Vから14.8V (リチウムイオンバッテリーなど) までのものをご使用下さい。指定外の電源 (たとえば家庭用の交流100V、船装備の高電圧など)ではご使用できません。バッテリーチャージャーなどは絶対に使わないで下さい。









- ●船に備え付けの電源を利用される時は、電圧が直流 (DC) 12Vから14.8V であることをご確認ください。(船のバッテリーをご使用になる場合は、12Vのバッテリーか、DC-DCコンバータにより24Vから12Vに変換されたものに限ります。) また、端子がサビていたり、電圧が安定しておりませんと、リールが正常に作動しない場合があります。
- ●十分に充電したバッテリーをご使用ください。
- ●バッテリーは長期間使用されますと、次第に充電できる容量が少なくなります。その場合は、新しいバッテリーをお求めください。
- ●AC電源は絶対通電させないでください。カウンター部の故障となります。
- ●他社メーカーのバッテリーには、ワニロが正確に取り付けできない場合がございます。また、他社メーカーのバッテリーを使用されますと、バッテリーが破損する場合があります。

本製品はハイスピード、ハイパワーの高性能機種となっております。 ご使用になる際は弊社、**電力丸**をご使用になるようお勧めいたします。

ケーブルについて

電源との接続は、必ずシマノ純正ケーブルを用いてください。 探見丸接続時は専用ケーブルをご使用ください。 ケーブルは消耗品です。使用頻度にもよりますが、2~3年で交換すること をお勧めします。

ご注意:

純正以外のケーブルを使用されると、リールが正常に作動しない場合があります。また、ケーブルは乱暴に扱わないでください。踏んだり、折り曲げたりすると故障の原因となります。

本製品に付属しているケーブルは Type-B です。

※ケーブルタイプの表示のない電動リールおよびケーブルはType-Bになります。

2 バッテリーとの接続方法


- 1 バッテリーに付属のケーブルを接続してください。 赤クリップを(+)側に、黒クリップを(-)側につないでください。
- 2 リールとケーブルを接続してください。 ケーブルのプラグの凹部と、リールの電源のコネクターの凸部を合わせ、奥まで差し込んで、ネジを締めてください。 ※ボタンを押しながら電源を接続しないでください。 ※若干のガタが出るものがありますが、ご使用上問題はありません。




学習方法(使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)

糸をセットします。

1 **糸をレベルワインドに通します。** 糸を通すときは、付属の糸通しピンを使用することをおすすめします。



2 スプールピンに糸を結んでください。



学習方法の選択

まず次ページの操作で標準モードから学習モードに入り、使用する糸の種類に合った学習方法を選択します。

それぞれの学習方法については次項からの説明をご覧ください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。


※カウント値が6m以下で操作してください。

6.1m以上の時はいったん0セットしてください。

ご注意:

不足した電圧 **■**で学習されると途中で液晶が消える場合があります。 この場合、学習は始めからやり直してください。

学習モード一覧



簡単・便利な NEW SLS Ⅲ 糸巻学習 E1~E3

従来の SLS II 糸巻学習 L1~L2

1 PE学習

E1

… 22~23 ページ

2 フロロ学習 E2

… 24~25 ページ

(ナイロン糸も学習できます。)

③ 下巻学習

E3

··· 26~29 ページ

4 PE学習

L1

… 30~31 ページ

⑤ 下巻学習


L2

… 32~35 ページ

学習方法(使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



1 簡単・便利なNEW SLS III 糸巻学習PEライン学習(E1)



1 カウント値が6m以下で操作します。 6.1m以上の時は0セット(40~41ページ 参照)しておきます。

クラッチレバーをONにしてください。 そして、電源の接続を確認してください。 デジタル表示は図のようになります。 (標準モードの状態です。)


0 セットボタン、メニューボタンを両方同時 に3 秒以上押すと学習モードに入ります。 2 糸巻学習メニューが表示されます。

※学習中は各ボタンの機能が変更され、画面の下段 に割り当てが表示されますのでご参照ください。

「PE 学習 E1」が選択されていることを確認し、決定を押します。

表示が図のように変わります。 (学習方法の選択について、詳しくは 20 ~ 21 ページをご参照ください。) 3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。 「ピピッ」のアラームが鳴り、スプールの回転 数に比例した数字が表示されます。巻き上げ

数に比例した数子が表示されます。をき上りのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。



4 糸を完全に巻き終えたら、終了 (メニュー) ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意: 糸を全部巻き込まないようにして ください。巻き込みますと、カウンター誤 差の原因になります。 ▼▲ボタン、もしくはレバーで糸の長さをセットし、決定(メニュー)ボタンを3秒以上押してください。


「ピピッ」のアラームが鳴ります。

※初期設定は 300m です。(図は 300m から 200m に変更した場合です。

- **6** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。 (カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは 最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)
 - ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。
 - ※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、63~65ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

学習方法(使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)

2 簡単・便利なNEW SLS III 糸巻学習 ナイロン・フロロ学習(E2)



1 カウント値が6m以下で操作します。 6.1m以上の時は0セット(40~41ページ参 照)しておきます。

クラッチレバーをONにしてください。 そして、電源の接続を確認してください。 デジタル表示は図のようになります。 (標準モードの状態です。)

0セットボタン、メニューボタンを両方同時に3 秒以上押すと学習モードに入ります。


- 2 糸巻学習メニューが表示されます。
 - ※学習中は各ボタンの機能が変更され、画面の下段 に割り当てが表示されますのでご参照ください。
 - ▼ボタンで「フロロ学習 E2」を選択し、決定を押します。表示が図のように変わります。 (学習方法の選択について、詳しくは20~21ページをご参照ください。)

ご注意!! ナイロン・フロロを巻かれる際は、巻上げテンションの数字が「5」以上にならないように注意してください。スプールが変形する恐れがあります。

3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。 「ピピッ」のアラームが鳴り、スプールの回転 数に比例した数字が表示されます。

巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。

テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。



4 糸を完全に巻き終えたら、終了 (メニュー) ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意: 糸を全部巻き込まないようにして ください。巻き込みますと、カウンター誤 差の原因になります。 ▼▲ボタン、もしくはレバーで糸の長さをセットし、決定(メニュー)ボタンを3秒以上押してください。


「ピピッ」のアラームが鳴ります。

※初期設定は 300m です。(図は 300m から 200m に変更した場合です。

- **6** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。 (カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは 最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)
 - ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。
 - ※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、 $63\sim65$ ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

学習モード【NEW SLS Ⅲ ナイロン・フロロ学 習】(E2) をされた場合 "〔〕" が表示されません。 フカセモードが ON になります。

学習方法(使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



1 カウント値が6m以下で操作します。 6.1m以上の時は0セット(40~41ページ 参照)しておきます。

クラッチレバーをONにしてください。 そして、電源の接続を確認してください。 デジタル表示は図のようになります。 (標準モードの状態です。)

0セットボタン、メニューボタンを両方同時 に3秒以上押すと学習モードに入ります。

- 2 糸巻学習メニューが表示されます。
 - ※学習中は各ボタンの機能が変更され、画面の下段 に割り当てが表示されますのでご参照ください。
 - ▼ボタンで「下巻学習 E3」を選択し、決定を 押します。

表示が図のように変わります。 (学習方法の選択について、詳しくは 20 ~ 21 ページをご参照ください。) 3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。








- 4 下巻き用の糸を巻き終えたら、終了(メニュー) ボタンを3秒以上押してください。
- 5 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
 - 巻き終えた下巻き糸に、上巻き用の糸を結び ます。
- 6 上巻き糸を正確に10m分巻き取ります。 スプールの回転に応じて表示が変化します。







終了(メニュー)ボタンを3秒以上押してくだ さい。

「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のよう になります。


8 テクニカルレバーで糸を巻いてください。 スプールの回転数に比例した数字が表示され ます。巻き上げのテンションは3になるよう にしてください。この数字はリールが巻き上 げている力(糸のテンション)を数字で表示し ます。数字=kgではありません。 また、楽楽モード時の数値とも異なります。 テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度 はテクニカルレバーで調節できます。 巻き上げを止めるときは、テクニカルレバー を「OFF」の位置にしてください。

スプールの回転に 応じて変化します。

> 9 糸を完全に巻き終えたら、終了(メニュー)ボ タンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意: 糸を全部巻き込まないようにして ください。巻き込みますと、カウンター誤 差の原因になります。



▼▲ボタン、もしくはレバーで糸の長さをセットし、決定(メニュー)ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

※初期設定は 200m です。(図は 200m から 300m に変更した場合です。


11 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。

(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは 最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)

- ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。
- ※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、63~65ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

学習方法(使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)

4従来のSLS II 糸巻学習PEライン学習(L1)




- 1 カウント値が6m以下で操作します。 6.1m以上の時は0セット(40~41ページ 参照)しておきます。
 - **クラッチレバーをONにしてください。 そして、電源の接続を確認してください。** デジタル表示は図のようになります。 (標準モードの状態です。)
 - 0セットボタン、メニューボタンを両方同時 に3秒以上押すと学習モードに入ります。

- 2 糸巻学習メニューが表示されます。
 - ※学習中は各ボタンの機能が変更され、画面の下段 に割り当てが表示されますのでご参照ください。
 - ▼ボタンで「PE学習 L1」を選択し、決定を 押します。

表示が図のように変わります。 (学習方法の選択について、詳しくは20~ 21ページをご参照ください。) 3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節

できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。



4 糸を完全に巻き終えたら、終了 (メニュー) ボ タンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。


ご注意: 糸を全部巻き込まないようにして ください。巻き込みますと、カウンター誤 差の原因になります。 5 糸を正確に10m分引き出します。(糸の10m ごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。)

学習を終了するため、終了 (メニュー) ボタン を3 秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

- る 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。 (カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは 最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)
 - ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。
 - ※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、63~65ページの「糸巻学 習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。
- 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。

学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



1 カウント値が6m以下で操作します。6.1m以上の時は0セット(40~41ページ参照)しておきます。

クラッチレバーをONにしてください。 そして、電源の接続を確認してください。 デジタル表示は図のようになります。 (標準モードの状態です。)

0セットボタン、メニューボタンを両方同時 に3秒以上押すと学習モードに入ります。

- 2 糸巻学習メニューが表示されます。
 - ※学習中は各ボタンの機能が変更され、画面の下段 に割り当てが表示されますのでご参照ください。
 - ▼ボタンで「下巻学習 L2」を選択し、決定を 押します。

表示が図のように変わります。 (学習方法の選択について、詳しくは20~ 21ページをご参照ください。) 3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。








- 4 下巻き用の糸を巻き終えたら、終了(メニュー) ボタンを3秒以上押してください。
- 5 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
 - 巻き終えた下巻き糸に、上巻き用の糸を結び ます。
- 6 上巻き糸を正確に10m分巻き取ります。 スプールの回転に応じて数値が変化します。





7 終了 (メニュー) ボタンを3秒以上押してくだ さい。

「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。



8 テクニカルレバーで糸を巻いてください。 スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。

巻き上げを止めるときは、テクニカルレバー


を「OFF」の位置にしてください。



9 糸を完全に巻き終えたら、終了 (メニュー) ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意: 糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。



- 10 糸を正確に10m分引き出します。(糸の10m ごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。)
 - 学習を終了するため、終了 (メニュー) ボタン を3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

- 11 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。 (カウンターの数値と実際の糸の出た長さとでは 最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)
 - ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。
 - ※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われた場合は、63~65ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

12 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。

糸巻学習後の手順(早く、有効に使いこなすために…)



かんたん

これさえ知って いればとにかく 使えます。



フカセ モード

. 仕掛巻込防止機能



0セット





船べり 自動停止

船べり停止




テクニカル

レバー

巻き上げパワーま たはスピードを瞬 時に調整すること ができます。



棚メモ



棚または底の水深 をメモリーしてメ モ欄に表示してお けます。底からモー ド時はメモ位置を 0とした水深をメ モ欄に表示します。

e-エキサイティング ドラグサウンド



ドラグが滑ると爽 快に音が鳴ります。 エキサイティング ドラグサウンドが 電子音になりまし た。アングラーを 白熱させる音が鳴 り響きます。




べんり

簡単でとっても 便利です。

フカセモード時は 「仕掛巻込防止機 能」、「アタリ検知 アラーム | の2つ の機能が有効にな ります。

アタリアラーム



詳しくは

P40~41^!!

竿を立てるとシカ ケが手元にピタリ ともどる、船べり 自動停止機能は手 返しに差がつきま す。

詳しくは P44~45^!!

詳しくは P16~!!

詳しくは P46^!!

詳しくは P15へ!!



もっとべんり

知れば知るほど 釣りの世界が 広がります。

詳しくは P61~62^!!

36



e-センタリング システム



クラッチをOFF にし、シカケ落下 中にレベルワイン ド位置がオートで センターに移動し、 糸落 がさらにス ムーズになります。



チョイ巻



ボタンを押している間、電動で巻き上げることができます。

詳しくは

P12 · 14 ^!!



棚タイマー



仕掛けが目標の棚 に到達してからの 経過時間を表示し ます。

> 詳しくは P12へ!!



スーパーフリー スプール



クラッチを OFF に するとスプールが完 全フリーとなり、軽 いオモリでの底取り も簡単になります。


ご注意:

クラッチを OFF にして 糸を出す時は、レベルワ インドは連動しません。 ドラグが滑っている時 は、レベルワインドがス プールと同期しない場合 があります。

> 詳しくは P17・43へ!!



仕掛回収 時間



電動巻き上げ時に、 シカケが船べりに 回収されるまでに かかる時間を表示 します。

> 詳しくは P60へ!!

(日日) 糸落スピード 表示

糸落スピード 表示



糸落のスピードの 目安を表示中は "()"が点滅します。糸落スピード を安定させること により、釣果UP につながります。

> 詳しくは P12へ!!

次ページに つづく







電動巻上 負荷表示



モーター巻上げ時、ラ インテンションの目安 を表示します。

ドラグ調整や、巻きト げスピードの調整など でハリス切れを防ぐこ とができ、また、魚の 匹数や大きさの目安に もなります。

> 詳しくは P13 · 15 **^**!!



糸巻学習 補正




888 カウンター

実際のラインマーカー とカウンターの m 数 を補正することで、よ り正確な棚取りを行え ます。

> 詳しくは P63~65^!!



上から・底から モード切替え



釣場、釣り方、対象魚 など場合に応じて底か らの水深を確認したい 場合、メモ水深の表示 方法を切り替えできま す。上からモード時は メモ水深を表示してい ますが、底からモード を選択するとメモ位置 を 0 とした水深が確認 できます。

> 詳しくは P47~49^!!



楽楽·速度一定 モード切替え

スプール回転一定の 速度一定モード



切り替え

ラインテンション一定の 楽楽モード

巻き上げパワーが一定 の「楽楽モード」と、 巻き上げスピードが一 定の「速度一定モード」 の切り替えで、状況に 応じた巻き上げが可能 です。

> 詳しくは P50~51^!!



さそい



電動リールにさそい動 作を再現させることが できます。

さそいパターン [3段 シャクリー 「2 段シャク リー「ウィリー」の選択、 または「学習]でオリ ジナルのさそいパター ンを入力・選択するこ ともできます。

> 詳しくは P52~59^!!





探見丸システム



船べりで魚探が見える 探見丸システムと組み 合わせることで双方向 に通信が可能となり、 使い勝手が広がります。 「さそい動作」をリール が再現するシマノテク ニックマスターが探見 丸でさらに便利に!


> 詳しくは P66~67^!!

色々なテクニック(ここではテクニックの応用を紹介。釣果にダンゼン差をつけるなら必読!)



シカケを速く落すテクニック。

- ●一般的にはメカニカルブレーキノブを締めて、スプールのフリー回転を少し重くし、 船の上下動による糸のバックラッシュを防ぎます。
- ●しかし、より速くシカケを落とすためには メカニカルブレーキノブを締めずに、自分 の指でスプールをサミングしてください。
- ※スーパーフリースプールを採用しておりますので、 モーターを強制的に回しての「糸送り」機能は搭 載しておりません。




○ (ゼロ) セットの設定 (釣りを始める前に必ず行なってください。)



正確な棚取りを実現するために。

釣果アップには、正確な棚取りが不可欠です。そこで「0セット」を設定します。 「0セット」とは、シカケが水面にある時を0mとして設定することです。 「0セット」によって、シカケの位置が水深を示すようになり、正確な棚取りを可能にします。

※糸を巻き込み過ぎた状態でのOセットは、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。 ※水深表示が10.1m以上でOセットをすると、高切れ補正となります。



シカケが水面にある時を Om として設定します。

0 セットをしてみましょう。





- シカケを水面に合わせ、Oセットボタン を3秒以上押して下さい。
- 2 「ピピッ」のアラームが鳴り、上図のよう に表示が変わります。 これで〇セットは完了です。



/!\ ご注意!

糸を巻き込み過ぎた状態での〇セットは、 糸巻学習が不正確になる原因となりますの でおやめください。

高切れの補正



高切れした場合も、簡単操作で補正が可能です。

※水深表示が 10.1m 以上で 0 セットをすると、高切れ補正となります。





シカケを結びなおし、水面にシカケを 合わせて、0セットボタンを3秒以上 押します。

2 上図のように表示が変わります。 これで、コンピュータが自動的に高切れ した位置からの実測値表示にプログラム を変更します。



/! ご注意!

高切れをした場合、道糸を巻き込んでし まってから高切れ補正を行うと、糸巻学習 が不正確になります。

道糸の巻き込みには十分ご注意ください。

S A-RB



シールドタイプ S A-RB でさらなるスプールフリーを実現!

従来のA-RB (アンチラストベアリング) の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させたシールドタイプ S A-RBを適材適所に配置したことにより、シカケ落下時のスプールフリーが更に軽くなりました。

それによってイカ釣りでのシカケ落下性能も飛躍的にUP、また電動リールでは困難と言われた完全フカセも攻略。また、レベルワインド部分での糸ガラミを完全にシャットアウトする、セーフティーバーとレベルワインドのベストバランスを実現させました。

A-RB処理によるベアリングの防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による "塩噛み"をも減少させ、ソルトウォーターでの使用をさらに快適なものにしています。

ボールベアリング 計 12個中 シールドタイプ S A-RB 10個内蔵

※モーター内部に通常ベアリング2個内蔵




船べり自動停止



電動巻き上げ停止後、竿を立てればシカケが手元にもどります。

船べり停止後、竿を立てたときにシカケが手元にくる ように自動的に設定されます。

- ※電源を入れた初回投入時のみ6mで船べり停止します。 2回目以降は5秒以上止めていた位置を次回の船べり停止位置として、コンピュータが自動的に記憶します。 (この機能は2m~6mの範囲で作動します。水深表示が 1.0m未満の時は、安全のため2mの設定になります。)
- ※フカセモード時は船べり停止位置の自動設定が無効になり、巻き込み防止のプログラムが作動し、かなり手前で止まる場合があります。




●ワンポイントアドバイス

短い竿、例えば1mの竿で足場の高い船のミヨシで釣りをされる場合、通常のように海面で0セットをされますと、船べり停止機能が働く2~6mの範囲に入らなくなります。

そんな時はシカケを穂先位置まで巻き上げ、その位置で0セットをされますと手元にシカケが来るようになります。その際、海面で0セットされていない為、竿先から海面までの距離が実際にはズレてしまいます。

アラーム (船べり)

船べり自動停止位置の4m手前からアラームでお知らせします。



- 1 セットされている船べり自動停止位置の4m手前から、 2mごとにアラームでお知らせします。 図はテクニカルレバーのHiで巻き上げた場合の表示です。
- 2 船べり自動停止位置(この場合は 6.0m)で「ピピッ」の アラームが鳴り、自動的に巻き上げを停止します。 船べり停止後、竿を立てるだけで手元にシカケがくるので、 すばやく上図のようにとりこむことができます。

棚または底の水深をメモリーする方法



水深をメモリーするには…



シカケをメモリーしたい水深に合わせ、メモボタンを押します。

メモリーした水深がメモ欄に表示されます。(□部分) 上図の場合ですと 50.0m の水深がメモリーされます。(上からモード選択時)

※このセットは何回でも入れ換えが可能です。

2通りの棚の取り方・上からモードと底からモード



棚取りに便利な「上からモード」と「底からモード」。

船釣りで釣果を上げる

を降ろすかということです。


最近は高性能の魚群探知機により、魚 きます。 のいる水深が正確にわかります。

通常、船長がこの棚を教えてくれます。 ご使用ください。 この場合釣場、釣り方、対象魚などに よって水面から棚が指示される場合と、

海底すなわち底から棚が指示される場 コツは、いかに正確に一合の二通りがあります。

魚のいる水深(すなわち棚)にシカケ 本製品は底からの水深を確認したい場 合、メモ水深の表示方法を切り替えで

その日の釣りに合わせて、切り替えて



モードを切り替えるには・・・

電源を入れた際は上からモードで起動します。

- 1. 水深画面でメニューボタンを 3 秒以上押 すとメニュー画面が表示されます。
- 2. ▼ボタンを数回押して「上/底」を選択 します。

機能名の右は現在の設定を表します。 (図の設定は例です。)


決定ボタンを押すと「上/底」のメニュー が表示されます。

3. ▼▲ボタンで「Lから」または「底から」 を選択し、決定ボタンを押してください。

メニュー画面の操作について、詳しくは13 ~ 15ページをご参照ください。




上からモードの実釣編



- 1 シカケをいったん底につけます。
- 2 シカケを巻いて棚に持ってきます。 メモボタンを押して棚をメモリーします。 以上は底取りをして底の水深を知りたい場合で すが、直接指示の水深にシカケを投入しメモボ タンで棚をメモリーすることも可能です。
- **3** 再度投入した際、メモリーした水深にシカケをおろします。

底からモードの実釣編



1 シカケをいったん底につけ、メモボタンを押します。 メモリーした上からの水深を 0.0m としてメモ欄に表示します。 リールを巻き上げるとプラスにカウントし、底からの水深が確認できます。

解説!

船長の指示が「底から何 m」といった場合、釣り人はシカケをいったん底まで降ろして指示された m 数だけシカケを上げます。(通常この時にコマセを振ります。)

2通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード



楽楽モードと速度一定モードの 切り替え方法

●電源を入れた際には楽楽モードで起動します。楽・速ボタンを押すことにより、速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。(右図)巻き上げ中も切り替えが可能です。

モードの切り替え時に〔**楽**〕(楽楽モード) または **〔速〕**(速度一定モード) をカウンターに3秒間表示して、 作動したモードをお知らせします。

2 速度一定モードとは?


巻き上げてくる対象物の大きさ、つまりリールにかかる負荷の 大きさに関係なく、常に設定された速度*を保つようにモーター のパワーを自動的に調整して、一定の速度で巻き上げます。 (*速度→電動リールのスプール回転速度)

ご注意:設定値 1 ~ 4 は非常に遅いデッドスローに設定しております。オモリの負荷等により巻き上げが止まってしまうことがありますので、その場合は設定値を上げてください。



■テクニカルレバー

巻き上げパワーまたはスピードを瞬時に調整することができます。



◎テクニカルレバーの設定表示

テクニカルレバーの操作時に 巻き上げパワーまたは スピードを表示します。 ※「0~ Hil の 31 段階

◎現在のモード-

楽楽モードへ切り替え時には**(楽)**を3秒間、 **速度一定モードへ切り替え時**には**(速)**を3秒間 表示します。

■楽・速ボタン-

速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。 巻き上げ中の操作も可能です。

3 楽楽モードとは?

「楽楽モード」は、設定した巻き上げパワーを一定に保とうとする機能です。つまりラインにかかるテンション(負荷)をリールが感知して、モーターの回転スピードを自動的に変化させ、常に一定のテンションを保って巻き上げます。

つまり

- ●モーターと魚の 瞬間的な引っ張り合いを 避けてくれる。
- ●魚が突っ込んだり、船が 急に持ち上がったりした ときの急なテンションの 上昇に応じて、モーター スピードが遅くなって調 節してくれる。
- ●波が荒くて竿の操作では 追いつかないときにも 便利。
- ●ポンピングで竿を おろしたときなど、急な テンションの降下に応じ てモータースピードが 速くなって、シカケに たるみができない。

これなら楽だし、手巻き感覚で安心です!

※工場出荷の初期設定は「楽楽モード」となっております。

さらにこんなメリットも…

- ●活きエサを除くすべての釣りをカバー。 テンションの軽いシカケ回収の際には、ほぼ最高速で巻き上げて くるため、電動の速度調整がいらず非常に簡単便利。
- ●テンション設定はレバー操作で瞬時に調整可能です。
- ●電動と魚の瞬間的な引っ張り合いがなくなることによって、 シカケ本来の強度が得られます。

ご注意:

設定値 **1** ~ **4** は非常に遅いデッドスローに設定しております。 オモリの負荷等により巻き上げが止まってしまうことがありま すので、その場合は設定値を上げてください。


さそいの準備



名人のさそい、またはお好みのさそいをリールが再現します。

一日中シャクリ続けるイカ釣りには特に便利です。

探見丸との通信中は、電動リールからの操作はできなくなりますのでご注意ください。



1 電源を入れた際は、さそい機能OFFで起動します。

水深画面でメニューボタンを3秒以上押 すとメニュー画面が表示されます。

注意:液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。

2 ▼ボタンを2回押して「さそい」を選択します。

機能名の右は現在の設定を表します。 (図の設定は例です。)

決定ボタンを押すと「さそい」のメニュー が表示されます。

▼▲ボタンで「ON」または「OFF」を選択し、決定ボタンを押してください。

(メニュー画面の操作について、詳しくは13~15ページをご参照ください。)


3「OFF」を決定した場合はメニュー画面に戻り、 設定完了です。


「ON」を決定した場合のみ、さそいパターン番号の選択画面になります。


[1]~[3]は右記のさそいパターン、

[4]と[5]はお好みのさそいパターンと なっています。

[4]·[5]は、出荷時には超スロー巻き上げの データが入っています。お好みで新しいさそ いパターンを入力し直すことができます。








[4]・[5] …お好みのさそいパターン

注意:カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。



4 ▼▲ボタンでさそいパターンの番号を選択してください。

※ご注意

あらかじめ記憶しているさそいのパターンは代表的な例であり、竿の調子・オモリ負荷・水深等、条件によって動作は変化します。実情に合わない場合はお客様オリジナルのパターンを入力の上、再現される事をお勧めします。

[4]・[5]のお好みのさそいパターンを選択される場合は、ここから次ページ「さそいの学習」へお進みください。

5 決定ボタンを押せばメニュー画面に戻り、 設定完了です。

(図は[2]を設定した場合の例です。)

メニューの「水深画面へ」を決定して水深画面 へ戻ります。

これでリールにさそいを再現させる準備ができました。

さそいを開始する場合は57ページ「釣り でさそい機能を使用する」へ進みます。

さそいの学習



あなたのオリジナルのさそいパターンも学習・再現できます。





1 さそいパターンの[4]か[5]を選択し、 決定ボタンを押してください。

注意:液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。

2 さらにメニューが表示されます。


[4]か[5]にすでに入力済みのお好みのパターンを選択する場合は「ON」、新しいパターンを入力し直す場合は「学習する」を選択し、決定ボタンを押してください。


「ON」を決定した場合はメニュー画面に戻り、 さそい再現の準備が完了します。 3 「学習する」を決定した場合のみ、ここで さそい学習画面になります。 さそい学習は最大30秒間記憶させるこ とができます。

□部分に記憶可能な秒数が表示されます。 レバーやハンドルで巻き上げ始めると記憶を 開始し、同時に記憶可能な秒数のカウントダ ウンが始まります。

さそい学習を中止したい場合は、[戻る] (メニュー) ボタンを押してください。

注意:カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。







●テクニカルレバーで入力する場合 ●ハンドルで入力する場合

記憶させたいタイミングと速度で巻き 上げ、その後の静止状態も必要に応じ て入力します。

好みの速さでハンドルを回転させ、そ の後の静止状態も必要に応じて入力し ます。

ハンドル1回転に2秒以上要する超スローな巻 き上げは学習しません。


また、テクニカルレバーの最高速度以上でスプー ルが回転した場合は、テクニカルレバーの最高 速として学習します。

4 テクニカルレバーかハンドル操作でさそ い学習を開始し、お好みの巻き上げ時間、 停止時間を再現してください。

記憶可能な残り秒数のカウントダウンが開始 し、□部分にひとつの動作ごとに巻き上げた 糸の長さを表示します。



注意:カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。





5 終了ボタンを押せばさそい学習が完了します。

決定ボタンを押さなかった場合は学習開始から30秒で自動的に終了します。

カウントダウンがスタートした時点からのしゃくり、さそいが記憶されます。

さそい学習終了時は累積巻き上げ距離の目安 が図のように2秒間表示されます。(□部分) 6 2秒後、自動的にメニュー画面に戻り、 設定完了です。

(図は[4]を設定した場合の例です。) さそい学習を間違えたり、やり直したい場合 は、再度メニュー画面からさそい学習へ進み、 動作を入力してください。

※新たにさそい学習を入力しますと、前の学 習データは消えます。 メニューの「水深画面へ」を決定して水深画面 へ戻ります。

これでリールにさそいを再現させる準備ができました。

さそいを開始する場合は次ページ「釣り でさそい機能を使用する」へ進みます。

釣りでさそい機能を使用する



さあ! いよいよ設定したさそいを再現してみましょう。



1 52~56ページをご参照いただき、さそい機能をONに設定しておきます。

メニュー画面が表示されている場合は、メニューの 「水深画面へ」を決定して水深画面に 切り替えてください。

注意:液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。


2 シカケを棚までおろし、さそいボタンを 押すと、記憶したさそいパターンをくり 返し行います。

さそい動作中は水深画面に (さそい) が表示されます。


※さそい機能のON時は、チョイ巻機能は自動的にOFFになります。

さそい動作の途中停止、再スタートもさ そいボタンを押します。

※船べり停止以降はモーター停止します。



注意:カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。



- 3 アタリがあればテクニカルレバーで 巻き上げます。
 - ※さそい動作の途中でテクニカルレバーにて シカケ回収を始めた場合、さそい動作は解 除され巻き上げ優先となります。


魚を取り込み、もう一度仕掛けをおろして さそい動作を行いましょう。



4 仕掛け回収で船べり自動停止後、同じさ そい動作を続ける場合、シカケをもう一 度棚までおろします。

変更する場合はメニュー画面からさそいを設定しなおしてください。

シカケをおろした後、さそいボタンを押 すと、再度記憶した動作をくり返し行い ます。




さそいボタンON 再びさそい開始!

仕掛回収時間



電動巻き上げ時、シカケが船べりに回収されるまでにかかる時間を表示します。

仕掛回収時間のON/OFFは下記の操作で可能です。





1 電源を入れた際は仕掛回収時間OFFで起動します。図の水深表示はOFFになっている場合の例です。

水深画面でメニューボタンを3秒以上押 すとメニュー画面が表示されます。

注意:液晶画面内の設定:数値は例として表示しています。実際と同じ設定:数値を示すわけではありません。

2 ▼ボタンを数回押して「回収時間」を選択します。

機能名の右は現在の設定を表します。(図の設定は例です。)

決定ボタンを押すと「回収時間」のメ ニューが表示されます。

▼▲ボタンで「ON」または「OFF」を選 択し、決定ボタンを押せば設定完了です。 (メニュー画面の操作について、詳しくは13 ~ 15ページをご参照ください。) 仕掛回収時間ONを決定した場合、水深 画面に戻ると表示が図のように変化し、 電動巻き上げの際にシカケ回収にかかる 時間を表示します。

最大で 99'59 (99 分 59 秒) まで表示し、 これ以上かかる場合は「99'59」の点滅 となります。

フカセモード



シカケの巻き込みを防止し、アタリをお知らせします。

フカセモード時は以下の2つの機能が有効になります。

1 仕掛巻込防止機能

フカセ釣りの様な軽負荷の釣りにおいては、シカケだけの 回収、魚が掛かっての回収で負荷が大きく変わります。

電動リールの糸巻き学習は一定の負荷で回転数を記憶させているため、負荷の変動が大きいと誤差も大きくなり、ナイロン、フロロと伸びの大きい道糸を使用されますと、さらに誤差が大きくなります。時には竿の穂先にシカケを巻き込んで、穂先の破損をまねく場合もあります。

フカセモードがONの場合、穂先の巻き込みを防止するプログラムが働き、安全、快適に釣りを楽しむことができます。本プログラムは、シカケを回収している際のリールの負荷が大きいと感じた時は船べり停止を6mに設定し、負荷が軽いと感じた時は出した糸の量の10%(100m出せば10m、6m以内になるようなら6m)で船べり停止を設定します。


※どちらもカウンター表示での数字となるため、実際のメートル数とは異なってきます。20速以上でこの機能はONとなりますので軽負荷で20速未満で巻きますと、穂先に巻き込む場合もあります。

2 アタリ検知アラーム

クラッチ OFF で糸を出している状況で、設定した速度よりも早いスピードで糸が引き出された時にアタリアラーム「ピッピッピッ… (3 秒間)」が鳴り、アタリを知らせてくれます。また、その設定値はお客様で変える事も可能です。初期設定は "OFF" となっています。

- ※モーターがOFFの状態でカウンター表示20m以上の時に有効です。
- ※設定速度の変更は、メニュー画面からフカセモードONを決 定すると表示される設定画面で行えます。(次ページ参照)

フカセモードの ON/OFF、アタリ検知アラームのスピードの設定について…



1 電源を入れた際はフカセモード OFFで起動します。糸巻学習「フロロ学習 E2」の終了後は、フカセモードが自動的に ON になります。 ※フカセモード ON 時は水深画面の"()"

が消えています。

水深画面でメニューボタンを3秒以上押 すとメニュー画面が表示されます。

注意:液晶画面内の設定:数値は例として表示しています。実際と同じ設定:数値を示すわけではありません。

2 ▼ボタンを数回押して「フカセ♪」を選択します。

機能名の右は現在の設定を表します。 (図の設定は例です。)

決定ボタンを押すと「フカセ♪」のメ ニューが表示されます。

▼▲ボタンで「ON」または「OFF」を選択し、決定ボタンを押してください。

(メニュー画面の操作について、詳しくは13~15ページをご参照ください。)

3 「OFF」を決定した場合はメニュー画面に戻り、 設定完了です。

「ON」を決定した場合のみ、アタリ検知 アラームのスピード設定画面になります。

アタリ検知アラームのスピードの設定

数値を▼▲ボタンで増減してお好みのスピードに設定し、決定ボタンを押してください。


※ 0 ~ Hi まで設定できます。初期設定は 14 です。

糸巻学習補正



カウンターの水深と実際のラインマーカーのずれを補正することで より正確な棚取りを行えます。





1 カウント値が10m以上の時に有効です。 現在の水深表示を切りのいい数値(少数 以下を0)に合わせてください。

少数以下を0にしますとラインマーカーで合わせることができます。ラインの色が変わる前後(10m単位)がより分かり易くなります。

※ 100m を超える場合、例えば表示が 199 から 200 に変わった所で合わせて頂くと、より正確な補正となります。

2 A·Bいずれかの操作で糸巻学習補正に入ってください。

2通りの操作方法があります。いずれの操作からも同様に補正を行うことができます。

(A) メニュー画面からの操作

メニューボタンを3秒以上押すと、メニュー画面が表示されます。

▼ボタンを数回押して「糸巻補正」を選択し、決定ボタンを押してください。

(メニューの操作の詳細はP.13~15参照)

B ボタンによる操作

0セットボタン、メニューボタンを両方 同時に3秒以上押すと糸巻学習補正に入ります。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。

※この方法で行った場合、補正完了後は水深 画面に戻ります。

次ページにつづく

注意:カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。







- **3** ここで、実際の糸の位置 (例図の場合です と30 m) を水面に合わせてください。
 - ※この時、糸を出し入れしても表示は変わり ません。
 - ※ただし、モーターの作動(補正中の巻き上げ、魚が掛かった場合等)はキャンセルと なります。中断した場合は前回の補正値が 使用されます。

決定 (メニュー) ボタンを押して補正を 確定してください。

「ピピッ」のアラームが鳴ります。


A のメニュー画面からの操作の場合

メニュー画面に戻り、補正が完了します。 メニューの「水深画面へ」を決定して水深画面 へ戻ると、補正後の水深が表示されます。

B のボタン操作からの場合

水深画面に戻り、補正が完了します。 現在の水深画面に補正後の水深が表示され ます。

補正を確定されますと電源をOFFされましても、糸巻学習は補正されたまま記憶されます。



探見丸システム接続時の機能一覧

この電動リールを探見丸に接続された場合、探見丸で下記の機能が使用可能になります。

探見丸単体の機能 4 6 7 16 17 を含む、下図 □ 囲みの機能が ご使用いただけるようになります。探見丸メニュー画面、各機能の詳しい操作方法などは探見丸取扱説明書をご覧下さい。

対応電動リールの機種、使用される探見丸の機種により使用可能になる機能 は異なります。画面図は例として表記しています。実際とは異なりますのでご 了承ください。

探見丸メニュー画面 1

探見丸メニュー画面 2

1 06:23 **1** 06:23) 楽速切替 棚停止 **(9)** さそい **OFF (10)** オートさそい 3) さそい幅 連続 底拡大 OFF 上底切替 (13) 仕掛回収 位置補正 OFF ON 14 巻上回数 OFF **ポトムライン** (15) 巻上時間 白色 背景色 0分 OFF **(16)** 06:23 (8)シカケ軌跡 時計 **17** デモ画面 OFF

(1) [楽速切替]…


電動リールの楽楽モード・速度一定モードの切り替えが探 見丸から操作可能です。

②[さそい]…

電動リールにさそい動作を 再現させることができます。 さそいパターンを選択、ま たは [学習] でオリジナルの さそいパターンを入力でき ます。

※電動リール側からのさそい 「ON/OFF」はできません。 探見丸側からのみとなります。






※イラストはイメージです。

③ [さそい幅]…

さそい動作を行う幅の指定ができます。


⑤ [位置補正]…

シカケの水深と魚探画面上の 位置を簡易的に同調すること ができます。従来のカウンター 付きリールが表示するいたない は、あくまで巻かれていた。 の放出量であり潮の流れな置で表が生じていました。 以深とシカケの位置に はズレが生じていました。 以外チでメレを補正。 以外チでしてくれます。 ※電動リールからは位置補正できます。 きます。



⑧ [シカケ軌跡]…

シカケの軌跡を表示します。 どの時点でアタリがあったか など簡単に把握でき、さそい の目安やコマセタイミング、 次回投入時の参考などに便 利です。



(11) [糸送り]…(本製品には対応いたしません。)

電動リールの自動糸送り機能の [ON] · [OFF] が探見丸から操作可能です。

12 [上底切替]…

電動リール水深表示の [上から] (水面から) · [底から] を探見 丸から設定できます。

13 [仕掛回収]…

[ON] にするとレバー回収時に仕掛けが水中から船べりに回収されるまでの残り時間を魚探画面に表示します。

(14) [巻上回数]⋯

[ON] にすると船べりに仕掛けを巻き上げた手返しの回数がメニュー画面の巻上回数欄に表記されます。

15 [巻上時間]…

[ON] にするとモーターが作動していた時間がメニュー画面の 巻上時間欄に表記されます。

お取り扱い上の注意

本製品は精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

1

リールのお手入れ方法

- ※お手入れの際には必ずケー ブルを抜いて、リールを完 全に冷ましてから行ってく ださい。
- **1.** まずドラグをしっかり締め 込んでください。
- **2.** 水道水をリールにかけながら、リール外側の汚れをスポンジで落とします。 ※水中に浸けて洗わないでください。



- **3.** スプールと本体の間に水をかけながらクラッチを切って道糸を 2~3m 出します(図参照) これによりスプール軸受け部に付着した塩分を洗い流せます。
- 4. ドラグを目一杯ゆるめ、影干ししてよく乾燥させてください。
- ※ケーブルのワニロ部分には海水中の不純物が付着している場合が ありますので、必ず真水で洗い流すか軽くブラッシングしてくだ さい。

※ベアリングの塩カミについて

S A-RB (シールド耐塩水ベアリング) はベアリング本体、シールドともに錆びにくい物になっています。しかしシールドはベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を完全に防ぐものではありません。ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥すると、塩噛みを起こす場合があります。錆びている訳ではありませんが、

同様に音なり、ゴロ付き等の症状が出る場合があります。解消するためには、程度にもよりますが、S A-RB を取り出して真水で洗い流して塩抜きするか、または、S A-RB ごと交換する必要があります。メンテナンスをお受けいただくことをお勧めします。

※保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。

2 リールのお手入れ方法 (スプール回転性能に低下が見受けられた場合)

- ●通常のお手入れ方法にて、スプール回転がスムーズでないと感じられた場合(リールのハンドル側ベアリングの塩カミによる場合)
- ※ケーブルは必ず抜いた状態で行ってください。
- 1. リールのハンドル側のスプールと本体の間までリールを浸水させて(右図参照・リール全体を浸水させないでください。)スプールを回転させますと、ベアリングに噛み込んでいる塩が抜けて回転性能が UP します。



- **2.** リールを水から引き上げてリールのコネクター側を下にして、 水を排水してください。
 - (リール内部に溜まった水を完全に排水させます。)
 - <u>上記を行っても改善が見られない場合はオーバーホールに出し</u> てください。

3 ご使用上の注意


- ●電動リールの特性として、モーターがONとなっており、糸が巻き 込めない状態(魚が掛かりドラグがすべっている状態)がよくあり ますが、これは車に例えるならサイドブレーキを掛けたまま走る ことと同じです。電動リールもこの状態を長く続けますと、ドラ グ部分のグリス焼け→ドラグ焼け→本体の破損へとつながります。 くれぐれもご注意の上ご使用ください。
- ●根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。
- ●リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げやバッ グ内で他の道具との接触による破損には十分ご注意下さい。
- ●リールは落としたり衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。
- ●船の竿立てに収められる時は、リール後部及びケーブルに衝撃を与えないよう、また、ケーブルを折り曲げないようご注意下さい。特にケーブルをリールと船べりの間にはさまないようご注意下さい。
- ●偏光グラスの種類によってカウンターの液晶画面が見にくくなる 場合があります。
- ●高負荷巻き上げ後に仕掛け投入して巻き上げる時は注意してください。仕掛けが穂先に巻き込む可能性があります。
- ●樹脂脚を採用しているリールにおきましては、金属製リールシートでご使用されますと傷が入り、最終的に破損に至る場合がございます。パイプシート内部にリール脚保護用樹脂が装着されているかどうかご確認の上、ご使用下さい。
- ●スーパーフリースプールを採用しているリールにつきましては、 モーターがONになっている状態でクラッチをONにしますと、ク ラッチの故障の原因になります。必ずモーターがOFFになってい る事をご確認の上、クラッチをONにしてください。
- ●スーパーフリースプールを採用しているリールにつきましては、クラッチをOFFにして糸を出す時は、レベルワインドは連動しません。ドラグが滑っている時は、レベルワインドがスプールと同期しない場合があります。

弊社スペシャルリチウムバッテリー 7A (BT-021B) をご使用されますと、電動リールに高負荷が掛かった際、バッテリー内部の保護回路が働きバッテリーのブレーカーが上がってしまう場合がございます。(その場合、電動リールの液晶表示は消えます。一旦ワニロを電極から取り外し、再度ワニロを電極に取り付けていただくとブレーカーは復帰いたします。)

●「脚調整シート」のご使用方法

ご使用になるロッドのリールシートの形状によりましては、リール がしっかりと固定されずガタが出る場合があります。このような場合、同梱の「脚調整シート」をご利用ください。

1.リールの脚裏に挿 絵の様に片側だけ (リールシートのネ ジフードに入り込 む側)に貼っていた だき、ガタが止まっ たかどうか確認し てください。



- 2.1を行ってもガタが止まらない場合は、もう片方の脚裏にもシートを貼ってください。その際、リールシートとの掛かり代が十分であるかご確認ください。3mm以上リールシート内に入り込んでいればOKです。
- **3.**2の様に両方に貼ってもガタが止まらない場合は、規格外となりますのでご使用をお止めください。

※ご注意

リール脚裏の両方に貼ってしまうと、リールシートとの掛かり代が少なくなり、最悪の場合、リールが外れてしまう場合があります。




4 お手入れの方法

- ●定期メンテナンス 弊社サービスへご依頼下さい。
 - リールの状態は、使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、お買い上げの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへ、そうでなくとも半年に1度はお預けいただくことをおすすめいたします。
- ●保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。
- ●リールを使用にならない時はコネクターキャップをしてください。
- ●リールは絶対に分解しないでください。内部にはモーター、ブレーカーなどの電気部品が入っていますので故障の原因となります。
- ●ドラグ部分には絶対オイルを付けないでください。オイルが入る とドラグカが低下することがあります。
- ●高温、高湿の状態で長時間放置されますと、変形や強度劣化の 恐れがあります。長期保存される場合は、前記の手入れを実施後、 風通しの良い場所で保存してください。
- ●リール本体、特にカウンターユニット部は、水没させないでください。(カウンターユニットは日常生活防水仕様ですがトラブルを防止するため、水没させないでください。)



●ハンドルノブの取り外し方

- **1.** ノブを手で押さえながら、コインでハンドルノブキャップをゆるめて取り外します。
- 2. ドライバーでノブ内部のボルトをゆるめて外します。




●お手持ちのリールを末永くご愛用いただけるよう、シマノリール 専用グリス(下記)を使用してください。

[図1]、[図2] の箇所に付けていただくようお願いします。


シマノ純正リールグリススプレー(SP-023A)

〔図 1〕ケーブルの端子の6つの穴

リール本体側のケーブルの端子にも塗布していただくと、 より効果的です。



〔図2〕ウォームシャフトとウォームシャフト両側



5 セーフティ機能

●自動復帰ブレーカー

電動リールに過負荷がかかった場合、リールを 保護するため1秒間隔でモーターがON/OFFと なりますが、異常ではありません。その状態を 続けますと最終的には自動復帰ブレーカーが作 動します。作動中は「ブレーカー作動中」の文字 が点滅します。

作動した際は、モーター保護のためモーターをON・OFFせずに5分以上休ませてください。(この際、ハンドルで糸を巻いたり、クラッチを切って糸を出したりしても糸巻学習は保持され、カウンターは正常に働きます。)「ピピッ」のアラー




ウンターは正常に働きます。)「ピピッ」のアラームが鳴り「ブレーカー作動中」の表示が消えればブレーカーは復帰です。

ご注意:

- ・ブレーカーが作動している間は、電源をOFFにした場合でも復帰 されません。
- ・ブレーカーが作動する種類により、ブレーカー解除までに30秒~ 3分程度の時間がかかります。

●バッテリー検出表示

バッテリー電圧が10.5V(リチウムイオンバッテリーは13.5V)以下になった場合、またはケーブル・コネクターの接続不良がおこると、バッテリーの絵文字が点滅します。



の接続不良がないかをお確かめください。接続不良ではない場合、 バッテリー残量が少ないことが考えられます。

右記のエラーメッセージが出ましたら「製品の お問い合わせ・アフターサービスのご案内」の項 目を参照していただき、修理に出してください。



*下記が表示された際には糸を出したり巻いたりしないでください。 糸巻学習が不正確になります。


●電圧が高すぎる場合

DC28V以上の電圧がかかった場合に表示されます。ご使用の電源が12V~14.8V仕様かどうかお確かめください。



●糸巻学習操作が不正確な場合

糸巻学習操作が不正確な場合の表示です。お手 数ですが、再度学習をおこなってください。



最大巻上力

最大ドラグカ

最大巻上速度

実用巻上速度

実用巻上持久力

47 kg 461 N

112.7N

185 m/分

1 kg (負荷) 2kg(負荷) 3kg (負荷)

141 m/分 134 m/分 125 m/分

60.8N

※参考値

表示している最大ド 速度の値です。 ラグカは、人間が片 手で締め込める力を 35kg·cmとし、その ときのドラグカを最 大ドラグカと表現し ています。

シマノの船リールで 無負荷時の巻き上げ

水深100mのシカケ回収に要する時間

実用巻上速度とは、たとえば2000番のリールならPE5号糸 できる巻き上げ力 を300m巻いた上で100m引き出し、指定の負荷を掛けて 実用巻上持久力とは MAXで巻き上げます。

その時にかかった時間を速度に変換した値です。

測定条件: ◎電源は12.5 V ◎常温15~20℃ (リチウム等高電圧の 終的に電動リールの 電源を使用されますと、さらにハイスピードになります。) ※ データは ブレーカーが作動し 使用環境条件等で若干変動する場合があります。

長時間耐久維持

負荷をどんどん増や していった際に、最 たときの負荷を表示 したものです。

品番	商品コード 製品コード	ギア 比	自重 (g)	糸巻量 (号-m) PE* ¹	糸巻量(号-m) PE[パワープロ デプスハンター船]	糸巻量 (号-m) フロロ	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	スプール寸法 (径mm/ 幅mm)	ハンドル 長 (mm)	ベアリング数 (S A-RB/BB*2 /ローラー)
ForceMaster 2000 MK	02906 5RG382000	5.1	655	3-500 4-400 5-300	3-520 4-360 5-310	5-320 6-250	70	44/38	60	10/2/1

^{*1 8}本編みのPEラインを使用した時の糸巻量です。

*2 通常ベアリング2個はモーター内部に内蔵。

●標準付属品

ケーブル1本(Type-B)、取扱説明書、分解図、糸通しピン、リール袋、 保証書、下巻きゲージ (リール小箱に印刷されていますので、切り取ってご使 用ください。)、脚調整シート2枚

※本製品に付属しているケーブルはType-Bです。

●電源(直流)

DC12V(リチウムイオンバッテリー可)

●夢屋パーツ取り付け可能

ハンドル	ハンドルノブ		
BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 専用品	В		

●ご注意

PE3号以下を使用される場合は糸を巻きすぎたり、バックラッシュ等をし ますと糸が細いため、スプールとフレームのすき間に入り込んでしまう場合 がありますので注意して下さい。

故障かな?と思われたときは

こんなとき	操作	参照
液晶が真っ黒、及び全文字が現れる。	高温度の雰囲気(車のトランクの中等)にさらされた時に生じる場合がありますが、温度が 下がるにしたがって正常にもどります。	
液晶が表示しない。	バッテリーとケーブルの(+)(-)とが正しく接続されているかをお確かめください。 バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。 ケーブルのワニロ部分に不純物が付着していないかご確認ください。	P.18~19
液晶が表示しない。(極寒で使用の場合)	液晶の特性上-15℃以下で放置されますと、電源をつないでもしばらくの間表示しません。 (電源がONの状態になり、カウンター内部の基板が温まれば表示されます。) 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうか カバーを付け、保護することをおすすめします。	
糸巻学習がセットされない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.20~35
ラインを送り出してもカウントしない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.20~35
誤差が大きい。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.20~35
カウンター表示と、糸の水深色分け とが一致しない。	糸の種類により、程度の差はありますが、使用中に糸が伸びることにより カウンターの表示との間にズレを生じる場合があります。	
船べり停止位置が違う。	巻き上げのテンションや糸の伸びの影響と思われます。水面での0セットを行なってください。 また、入力可能な船べりセットは、2m~6m未満の範囲です。 0m~1m未満のセットは安全のため2mに設定しています。	P.40~41 P.44
液晶表示はするがモーターが作動しない。	バッテリーの容量が十分かどうかご確認ください。 ※モーターが低速では作動するが、高速では作動しない場合もバッテリーの容量不足が考えられます。バッテリーを充電のうえ、ご確認ください。なお、充電しても正常に作動しない時は、バッテリー寿命が考えられますので、新しいバッテリーと交換し、再度ご確認ください。 リールが低温(0℃以下)になりますと、モーターが作動しなくなる場合があります。 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうか、電源ONしておいてください。 また、カウンター1m以内では安全のためモーターは作動しません。	P.18~19 P.16

こんなとき	操作	参照
巻き上げ中にモーターが停止する。	電源コネクターのネジがしっかりと締め付けられているかご確認ください。船電源の端子や、 リールやケーブルのコネクター部分がサビていると、通電不良を生じます。サビを落として からもう一度ご確認ください。また、バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。	P.18~19
電動リールから、巻いていないのに 変な音がする。	不安定な電源から電動リールを守る為に、デジタルカウンター内部にコンデンサーを入れております。ご使用されています電源が不安定な状況下(ノイズ等や電圧降下)では、 このコンデンサーが振動し音が聞こえる場合がありますが、リール機能には一切支障は ございませんので安心してご使用ください。	
カウンターにErの文字が表示される。	セーフティ機能に基づくエラーメッセージです。「セーフティ機能」のページをご確認ください。	P.71
電源投入時に英数字が2秒間表示される。	識別のための表示で、故障ではございません。表示内容は機種ごとに異なります。	

釣りを楽しく行っていただくために、釣行前には必ず電源を入れて本製品が正常に作動することをご確認くださいます様お願いいたします。 (1.1m以上糸が出た状態にならないとモーターは作動しません。)

以上の確認を行なっても直らない場合は、お手数ですがお買い上げになった販売店にお預けください。その際に故障内容をできるだけ詳しくお伝えください。

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内/サービスネット

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。

手紙での問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

●修理に出されるときには保証書と製品、ケーブルをお持ちになり、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。

その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に (例/ストッパーが働かない) お知らせください。

また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等 によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧いただき、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店にご注文ください。

(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されること をお薦めします。)

例/製品名: ForceMaster 2000 MK 商品コード: 02906 製品コード: 5RG382000 部品番号: 2 部品名: ハンドル


●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。


●商品コード/製品コードの位置

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。









|株||式||会||社||シ||マ||ノ||全|国||サ||-||ビ||ス||ネ||ッ||ト|

株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL. (048) 772-6662 ※仙台営業所管轄のお客様のご連絡は埼玉営業所で承ります。

株式会社シマノ 埼玉営業所

〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL. (048) 772-6662

株式会社シマノ 東京営業所

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL. (03)3744-5656

株式会社シマノ 名古屋営業所

〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL. (052)331-8666

株式会社シマノ 大阪営業所

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL. (072) 223-3920

株式会社シマノ 中国営業所

〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18 TEL. (086) 264-6100

株式会社シマノ 四国営業所

〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL. (0875) 23-2220

株式会社シマノ 九州営業所

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL. (0942)83-1515

株式会社シマノ釣具事業部

本 社: 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●探見丸システム、商品の性能・スペック、カタログ、イベントや アフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-861130 (ハローイイサオ)

フリーダイヤルをご利用できない方は **072-243-8538 (有料)** をご利用下さい。 **受付時間: AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・日・祝日除く)**

■シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。 新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではの オリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

SHIMANO